

1. Vérifier son dessin.

Ouvrez le fichier sur Inkscape et vérifiez si celui-ci est vectorisé correctement. Pour cela il suffit de sélectionner l'outil de modification de nœuds (F2) et de survoler les tracés. Les futurs traits de coupes doivent apparaître ponctuellement en rouge.



Pour faciliter le travail à faire ensuite, vous pouvez mettre en place un code couleur sur votre projet. Pour ce faire sélectionner les objets et allez dans le menu Objet puis cliquez sur Fond et Contour. Dans le volet à droite de l'écran attribuez des couleurs pour chaque rendus différents que vous désirez: → Par exemple les objets à graver en rouge et les objets à découper en bleu.

Une fois votre dessin vérifié et sélectionné, allez dans le menu *Extensions* , puis *LaserCut Path* et enfin *Open in Visicut*.

		*Nou
5	Exte <u>n</u> sions Aid <u>e</u>	
1	Exte <u>n</u> sion précédente	Alt+Q T 😝 🗖 📙 🚳
	Paramètres de l'extension précédente	Maj+Alt+Q
(:	Couleur	
30	Document	► <mark> </mark>
	Examples	•
	Exporter	•
	Feuille de style	*
	Gcodetools	•
	GCODE tools v1.4	
	Générer à partir du chemin	•
	Images	•
	Images matricielles	•
	JessyInk	•
	Lasercut Path	Add to VisiCut
	Laser Tools	Open in VisiCut



2. Régler les paramètres de la découpe laser.

1) Mettre en place.

Votre projet s'affiche sur l'aire de travail, matérialisée en orange. Commencez par le repositionner. Pour cela dans l'onglet position à droite, fixez l'ancre en bas à gauche et réglez 1mm sur chaque axe pour positionner le dessin sur la zone de travail. Ainsi le point de départ est situé en bas à gauche de la zone de travail (plus accessible que le coin supérieur, au fond de la machine).

Vérifiez au passage, via le dessin et les paramètres que le fichier à bien la taille voulue.

Reference	point
-0	× 1 mm
	у: <u>1 mm</u>
•	
idth:	228,042 mm
idth: [2 eight: [2	228,042 mm proportional 200,827 mm

2) Attribuez les profils.

Une fois cela réalisé il vous reste à renseigner les instructions machines. Ouvrez donc l'onglet *Configuration*. Ici vous pouvez choisir et attribuer les profils déjà existant (si aucun d'entre eux ne vous convient, la méthode pour en créer des nouveaux est donnée plus loin dans ce tutoriel). Dans la liste déroulante choisissez une clé d'organisation.

Si vous avez un projet simple avec une seule instruction qui vaut pour tout le dessin, choisissez '*Un profil pour tous*', sélectionnez les bon outil et passez à l'étape suivante.

Si vous avez un dessin plus complexe et que vous souhaitez combiner les rendus, il faut attribuer un profil à chaque objet choisissez alors *configuration par simple propriété*

Vous pouvez alors attribuer des profils selon : la couleur des objets (**fill**) ou de leur contour (**stroke**), les différents calques ou d'autre propriétés plus difficile à maîtriser comme leur ID.



Vous pouvez à tout moment vérifier un bon choix d'outil via l'aperçu du rendu sur la zone de travail (utilisez les cases 'Enabled' pour visionnez individuellement chaque objet)

Ouvrez la fenêtre **Profils** via le menu **Options**. Une liste des outils déjà crée s'affiche. Vérifiez les outils choisis en cliquant sur le crayon ou créez les vôtres à l'aide de la croix verte. Pour une découpe ou une gravure, choisissez Line Profile.

Nom	cut	
Description	A new Laserprofile	
argeur de Ligne.	1.0 mm est con é (en mode contour) (apercuravec coupe color)	, pas juste gravé
Options		
Utiliser la ligne	e exterieur	
Utiliser la ligno Optimisations	e exterieur	v

- Choisissez un nom pour le retrouver par la suite.

Cochez la case en haut si vous désirez couper mais laissez la vierge si vous désirez graver.

Vous pouvez optimisez votre découpe en choisissant -l'ordre de travail, soit les objets contigus (Nearest), soit chaque élément successivement (Inner First).

Ensuite munissez reportez vous au nuancier pour –renseigner la résolution (Exactitude) entre 100 et 1000 DPI selon la précision voulue.

3) Régler les paramètres de la découpe

Pour cette étape, cliquez sur le dernier onglet : *Configuration du laser*, munissez vous des nuanciers mis disposition et cherchez y votre support. Si celui-ci n'est pas présent reportez vous à la liste des matériaux autorisés (sur la découpe) et demandez l'aide d'un fab-manager.

Si votre matériel est renseigné, choisissez le rendu désiré. La ligne tracé représente la limite où *les pièces sont effectivement coupées* (les autres sont tombés suite aux manipulations répétées).

Il suffit ensuite de lire les axes correspondant et à les

renseigner dans les cases correspondantes. Attention à ne pas intervertir les deux !

On arrive à la fin. Il est conseillé de revérifier les paramètres.

Parfois, après certaines manipulations ceux-ci repassent en valeurs par défaut. Refaite donc le tour de votre projet ça vous fera gagner plus de temps que de recommencer une découpe.

4) Enregistrer le Gcode

Une fois que vous êtes prêt, allez dans Fichier puis Exporter le G-code... Retrouvez le chemin : /media/fabrique/LASER/G-CODE ou home/ubu/NAS Laser GCODE

Puis *nommez votre fichier* de manière à le retrouver et ajoutez à la fin <u>*l'extension « .gcode »*</u> (ex : « decoupeJean.gcode »)

Maintenant il est temps de régler manuellement la découpe laser. Reportez vous au tutoriel de mise en place affiché sur la machine.





3. Envoyer les plans à la découpe laser.

Allumez maintenant la découpe laser à l'aide du bouton *main power*. Lancez maintenant *Mozilla Firefox*, puis cliquez sur le raccourci *OctoPrint* Laser dans la barre de favoris. Une fois connecté, cliquez sur *Importer*. Trouvez votre fichier dans la fenêtre qui s'ouvre. Vérifiez qu'aucun projet ne soit en cours sur la machine, sinon attendez sagement votre tour et patientez Recherchez de A à Z et ensuite ouvrir votre fichier dans la liste et cliquez sur le quatrième picto : *charger*.

Il apparaît dans le tableau de bord situé en haut à gauche. Celui-ci est prêt à être imprimé, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur *Imprimer* pour lancer le travail.

Il faut garder un œil sur la découpe tout le long du processus. *Un écran de contrôle Octoprint doit toujours être visible en permanence sur un des ordinateurs.*

À la fin de la découpe la tête du laser doit revenir à l'origine et le temps restant n'apparaît plus sur Octoprint.

Vous devez alors attendre avant d'éteindre ou d'ouvrir la machine.

- Bois fin, carton, papier : 30sec
- Plastiques, bois épais : 1m30s

Vous pouvez ensuite retirer votre matériau et nettoyer la surface de travail pour les prochains utilisateurs.

Note : l'upload de document vers Octoprint est impossible tant que la machine est hors tension.L'initialisation de l'application prends un petit peu de temps, si vous recevez des messages d'erreur, que le bouton Upload n'apparaît pas ou que l'écran de contrôle est figé, rechargez votre page